



Wohnungsstelle Torsprechanlage

Programmierung der Ruftöne

Die Innensprechstelle TC2000 bietet eine Auswahl von 13 verschiedenen Ruftönen. Für Türrufe vom Hauseingang und der Etagentüre können beliebige Ruftöne ausgewählt werden.

Ausgangsposition	Ruftonschalter ist eingeschaltet (Stellung ein)
Programmiermodus aktivieren	Ruftonschalter ausschalten und wieder einschalten (innerhalb von 2 Sekunden). Taste 1 kurz drücken (innerhalb von 3 Sekunden). Die rote und grüne Anzeige leuchten. Programmiermodus ist aktiviert.
Rufton Etagentüre auswählen	Taste 2 mehrmals hintereinander drücken bis der gewünschte Rufton ausgewählt ist.
Rufton Hauseingang auswählen	Taste 3 mehrmals hintereinander drücken bis der zweite gewünschte Rufton ausgewählt ist.
Ruftöne speichern	der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert
Programmiermodus beenden	erfolgt automatisch nach 8 Sekunden. Die Auswahl kann jederzeit mit obigem Ablauf wiederholt werden.