



Heizenergie ist ein wertvolles Gut Rund ums Heizen und Lüften

Unsere Heizanlagen sind mit modernsten elektronischen Steuergeräten ausgerüstet. Diese regulieren die Warmwasserversorgung und die Heizung vollautomatisch. Wenn die Aussentemperatur 3 Tage unter 15° fällt, schaltet die Zirkulationspumpe der Heizung automatisch ein.

- **Radiatorventile richtig einstellen:**

Bei mehreren Heizkörpern im gleichen Raum müssen alle Radiatorventile auf der gleichen Stufe eingestellt sein. Massgebend ist nicht die Oberflächentemperatur der Heizkörper sondern die Zimmertemperatur. Stellen Sie die Radiatorventile auf Stufe 3, warten Sie mindestens 2 Tage. Ist dann die Raumtemperatur zu kalt, stellen Sie eine halbe Stufe höher, ist sie zu warm stellen Sie eine halbe Stufe tiefer. Sollte die Temperatur nach weiteren 2 Tagen noch nicht stimmen, verstellen Sie weiter in Halbstufen-Schritten. Wenn Sie im Schlafzimmer eine niedrigere Raumtemperatur als angenehm empfinden, achten Sie darauf, dass in diesem Falle die Schlafzimmertüre geschlossen bleibt.
- **Fenster schliessen**

Während Heizperioden Fenster geschlossen halten und nicht anstellen.
Durch ständig geöffnete oder schräggestellte Fenster wird viel Heizenergie verschwendet.
- **Richtig lüften**

Es ist wichtig, dass im Wohnbereich gut gelüftet wird; dies trägt wesentlich zum guten Wohlbefinden bei. Mehrmals täglich kurz, das heisst während höchstens 10 Minuten, kräftig lüften.

**Heizen und Lüften Sie so, dass es Ihnen wohl ist.
Verschenden Sie aber keine Energie.**